

VANQUISH®

COMPACT

MANUEL DU PRODUIT





Attention

Les jumelles ne sont pas conçues pour regarder le soleil, ni aucune autre source de lumière intense. Une telle action pourrait endommager votre rétine et la cornée de vos yeux, pouvant même causer la cécité.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Ajustage des oeillets

Profitez d'un confort total, même si vous portez des lunettes. Une rotation des oeillets, vers le haut ou vers le bas, vous offrira le meilleur champ de vision possible.

Gardez les oeillets sortis au maximum si vous ne portez pas de lunettes. Sinon, réglez la hauteur qui vous convient le mieux.



Ajustez la distance interpupillaire

La distance interpupillaire (IPD) est la distance entre vos deux pupilles. Vos jumelles ont aussi une IPD que vous pouvez ajuster à la vôtre. Pour une image nette sans dédoublement, ouvrez ou refermez les jumelles jusqu'à ce qu'elles respectent votre IPD.



L'IPD des jumelles est la distance centre à centre des deux oculaires.



Modifiez l'écart entre les tubes pour l'ajuster parfaitement à votre distance interpupillaire.

Mise au point de vos jumelles

Utilisez la mise au point principale et celle du dioptré pour corriger la différence de vision entre chaque œil. Choisissez un objet situé à environ 20 verges de vous et suivez les étapes suivantes:

1. Mise au point principale.

Couvrez l'objectif de droite avec votre main droite. Faites la mise au point principale jusqu'à ce que l'image soit parfaitement claire.

Note: Conservez cet ajustement pendant la mise au point du dioptré.



2. Ajustement du dioptré.

Couvrez l'objectif gauche avec votre main gauche et faites la mise au point du dioptré jusqu'à ce que l'image soit parfaitement claire. Notez vos données. Vous pourrez rétablir la mise au point rapidement si jamais le dioptré était modifié par accident ou par quelqu'un d'autre.

Vous n'aurez désormais besoin que de la molette de mise au point principale. L'ajustement du dioptré ne sera nécessaire que lorsque votre vision changera.

Accessoires

Utilisez les protections d'oculaires fournies lorsque vous n'utilisez pas vos jumelles. Entre les séances d'observation, rangez vos jumelles en toute sécurité dans leur étui. **Note:** si les jumelles sont exposées à l'humidité, laissez-les sécher complètement avant de mettre les capuchons et de ranger les jumelles dans leur étui.

Courroie

Fixez solidement la courroie à vos jumelles:



1. Passez l'extrémité de la courroie de bas en haut à travers l'attache de la jumelle.



2. Maintenez la boucle et faites-y passer l'extrémité de la courroie.



3. Réglez la longueur de la courroie et tirez fermement sur l'extrémité libre pour sécuriser le tout.

Note: Veuillez *ne pas* insérer d'attache métallique dans la boucle de la courroie pour y ajouter des accessoires. Utilisez plutôt des attaches de nylon selon les recommandations du fabricant.

ENTRETIEN DES LENTILLES

Suivez les étapes suivantes pour nettoyer vos jumelles en deux étapes simples.

1. **Soufflez sur les poussières et les petites particules pour en débarrasser les surfaces avant de les nettoyer.** Utilisez de l'air comprimé, une brosse douce en poil de chameau ou une brosse en acrylique pour lentilles



2. **Enlevez délicatement les taches, empreintes et huile de cils.** Utilisez la buée de votre haleine et un linge à lentille non abrasif. L'alcool isopropylique peut aider à enlever les taches telles que les marques de doigts.

Note: Ne frottez pas les lentilles avec insistance. Utilisez un liquide et du papier pour lentilles. Ayez avec vous un linge propre fait expressément pour les lentilles. Veuillez ne pas utiliser de papier mouchoir, de gros coton ou de flanelle sur les lentilles, car cela pourrait en endommager la surface.

LA GARANTIE VIP

Nous fabriquons des instruments d'optique pour que vous soyez satisfait de votre achat. C'est pourquoi Vortex vous offre une garantie Véritablement Inconditionnelle et Permanente.

Soyez assuré que dans l'éventualité où vos jumelles Vanquish seraient endommagées ou défectueuses, Vortex Optique les réparera ou les remplacera sans frais. Appelez Vortex Optique au 1 866 343-0054 pour un service rapide, professionnel et amical.

Vortex Optique
2120 West Greenview Drive
Middleton, WI 53562
service@vortexcanada.net



**GARANTIE A VIE
ILLIMITEE
INCONDITIONNELLE**

Visitez www.vortexcanada.net pour plus d'informations et pour joindre notre département de service à la clientèle.

Note: la garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages volontaires causés au produit.

VANQUISH[®]

COMPACT

WWW.VORTEXCANADA.NET



#BIN-VANQUISH-I4A_FR

© Vortex Canada