



DIAMONDBACK[®] HD
JUMELLES



Illustration à titre informatif seulement. Le produit peut différer légèrement.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Ajustage des oeilletons

Les oeilletons des Diamondback[®] HD s'ajustent en hauteur pour que tout utilisateur puisse profiter d'un champ de vision complet et vivre une expérience confortable, avec ou sans lunettes. Lorsque vous n'utilisez pas de lunettes, gardez les oeilletons complètement déployés. Pour une meilleure visualisation lorsque vous utilisez des lunettes, tournez les oeilletons vers le bas.



Ajustement de la distance interpupillaire

La distance interpupillaire (IPD) est la distance entre vos deux pupilles. Vos jumelles ont aussi une IPD que vous pouvez ajuster à la vôtre. Pour une image nette sans dédoublement, ouvrez ou refermez les jumelles jusqu'à ce qu'elles respectent votre IPD.



IPD

L'IPD des jumelles est la distance centre à centre des deux oculaires.



Modifiez l'écart entre les tubes pour l'ajuster parfaitement à votre distance interpupillaire.

Mise au point de vos jumelles

Utilisez le focus principal et celui du dioptre pour corriger la différence de vision entre chaque oeil. Choisissez un objet situé à environ 20 verges de vous et suivez les étapes suivantes.

1. **Ajustement du focus principal.**

Fermez l'oeil droit ou couvrez l'objectif avec votre main droite. Faites la mise au point du focus central jusque ce que l'image soit parfaitement claire. Conservez ce focus pour ensuite ajuster le dioptre.



2. **Ajustement du dioptre.**

Fermez l'oeil gauche ou couvrez l'objectif avec votre main gauche et faites la mise au point du dioptre jusque ce que l'image soit parfaitement claire. Notez vos données, elles pourront vous servir plus tard. Vous n'aurez désormais besoin que du focus principal.



ACCESSOIRES

Harnais de jumelles GlassPak™ (Pas inclus avec tous les modèles)

Le harnais GlassPak™ protège vos jumelles tout en les gardant à portée de main pour un déploiement rapide sur le terrain. Les attaches se fixent à vos jumelles pour plus de sécurité en cas de chute accidentelle tandis que les sangles entièrement réglables fournissent un ajustement confortable.



Suivez les étapes suivantes pour fixer les sangles de jumelles au harnais.

1. Enfilez l'extrémité large des sangles de jumelles à travers les boucles de sangle du harnais.



2. Ajustez le harnais à votre taille en tirant les bouts des courroies.



3. Enfilez les sangles d'attache des jumelles dans les passe sangles des jumelles.



4. Enfilez les sangles d'attache des jumelles dans les boucles de sangle pour bien fixer le tout.



Capuchons d'objectifs

Les Diamondback[®] HD sont livrées avec un pare-pluie pour les lentilles d'oculaires et des capuchons à sangle pour les lentilles d'objectifs. Utilisez ces protections pour les lentilles lorsque vous n'utilisez pas les jumelles.

Courroie Fixez la courroie coussinée de la façon suivante:

1. Passez l'extrémité de la courroie de bas en haut à travers l'attache de la jumelle.



2. Maintenez la boucle et faites-y passer l'extrémité de la courroie.



3. Réglez la longueur de la courroie et tirez fermement sur l'extrémité libre pour sécuriser le tout.



Note: Veuillez **ne pas** insérer d'attache métallique dans la boucle de la courroie pour y ajouter des accessoires.

ENTRETIEN DES LENTILLES

Maintenez la brillance optique des jumelles en gardant les surfaces d'objectifs exemptes de saleté, d'huile et de poussière.

Protégez vos lentilles sur le terrain

Utilisez les capuchons d'oculaires et d'objectifs fournis pour protéger les lentilles lorsque vous ne regardez pas dans les jumelles. Si les jumelles sont exposées à l'humidité, retirez les capuchons et laissez les jumelles sécher complètement avant de les mettre dans l'étui de transport.

Gardez les lentilles propres

Afin de profiter pleinement de vos jumelles, prenez le temps de nettoyer régulièrement la surface des lentilles :

1. **Soufflez sur les poussières et les petites particules pour en débarrasser les surfaces avant de les nettoyer.** Utilisez de l'air comprimé, une brosse douce en poil de chameau ou une brosse en acrylique pour lentilles.
2. **Enlevez délicatement les taches, empreintes et huile de cils.** Embuez les lentilles, puis utilisez un chiffon doux pour nettoyer les lentilles.

Note: Utilisez du liquide de nettoyage pour objectif et du papier optique pour nettoyer les objectifs. N'utilisez jamais de mouchoirs, de coton épais ou de vêtements en flanelle sur les lentilles - ces matériaux peuvent rayer la surface d'une lentille. **Attention:** Les jumelles ne sont pas conçues pour regarder le soleil, ni aucune autre source de lumière intense. Une telle action pourrait endommager votre rétine, la cornée de vos yeux, et vous rendre aveugle.



GARANTIE VIP **NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE**

- ▶ **Illimitée**
- ▶ **Inconditionnelle**
- ▶ **Garantie à vie**

Nous promettons formellement
de réparer ou remplacer
gratuitement votre produit.

Visitez le www.VortexCanada.net

info@VortexCanada.net • 1 866 343-0054

Note: La Garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les dommages volontaires ou esthétiques infligés au produit ou qui n'affectent pas sa performance.



M-00253-0_FR

© 2018 Vortex Optique

® Marque déposée et droits réservés par Vortex Optics